
10 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。






必ず電源プラグをコンセントから抜いた 状態で作業を行ってください。


シール部の構造

シール部は下図の部品から構成されていますので、部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。

V-301



V-301-10WK




10-1 フローガラスシートのずらし方

【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた シールが汚い等

フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売して います。

- 1 フローガラスシート押さえ止めビス(②)を3本緩めて、フローガラスシートの端を引き出します。(右のイラストはフローガラスシート押さえを取り外した状態で描いています。)
- 2 フローガラスシート巻取棒(③)が回せる程度に 樹脂ナット(白)を緩めて、フローガラスシートを 矢印の方向に引っぱり出してください。
- 3 フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取り 押さえ(①) ます。
- 4 フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ (①)とホルダーの隙間に挟みます。フローガラス シート押さえ(①)を固定するフローガラスシート 押さえ止めビス(②)を締めてフローガラスシート を固定してください。
- 5 フローガラスシート巻取棒(③)を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
- 6 樹脂ナット(白)を回してフローガラスシート巻取 棒押さえ(④)でフローガラスシート巻取棒(③) を固定してください。



10-2 ヒーターの交換(組紐・リボンヒーター共通)

【必要物】 プラスドライバー

【交換の目安】 凸凹が発生した(リボンヒーターのみ)、 ヒーターが切れた、シールが汚い 等 組紐・リボンヒーターは単品販売、補修部品セット販売 しています。


ヒーターを取り付けている電極は、右イラストのような部 品構成になっています。

● きし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C (M4x6) より長いビスを代用しないようにしてください。 ビス C より長いビスを使用すると電極台を固定しているビス D と接触して、ショートする危険性があります。

▲ 注意 ヒーター交換時はガラステープ、サーコンシートの破損状況もかならず確認し、傷んでいるようであれば同時に交換してください。ガラステープ、サーコンシートが傷んでいてヒーターと本体フレームが直接接触するとショートする危険性があります。

MEMO ビスや電極カバーを紛失しない様に電極カバーを外さないでヒーターを交換できる構造になっています。

電極部の構成



● 下側(対象: V-301,V-301-10WK 共通)

注! 工場出荷時、V-301-10WK には組紐ヒーター が取り付けられています。組紐ヒーターはリボン ヒーターに交換可能です。


> V-301 にはリボンヒーターのみを使用していま す。


- 注! 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、または リボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場 合、同じ加熱時間でシール状態が異なる場合 があります。シール状態を確認しながら適切な 加熱時間に調整してください。
 - フローガラスシートを取り外します。(「10-1 フ ローガラスシートのずらし方」を参照してくださ () ()
 - 左右双方電極のビス A をプラスドライバーで緩 めて端子カバーを取り外します。(右イラストは端 子カバーを取り外した状態です。)
 - 左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右 に張られていない状態にします。(電極カバーを 取り外す必要はありません。)

★ 注意 ビスBを緩めないと、ヒーターが左 右に張られた状態のままになるので ヒーターを取り付ける際に適切に電 極板と板バネの間にヒーター端子を セットできなくなります。

- 左右双方電極の電極カバーの穴にプラスドライ バーを差し込み、ビスCを緩めるとヒーターを取 り外すことができます。
- 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方 ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差 し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒー ター端子を指で押さえたまま、ヒーター止めビス Cをドライバーで押しながら締め付けて固定しま す。
- 3で緩めたビスBを確実に締め付け、ヒーター が左右に張られた状態にします。(ビスBの締 め付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態 にならずヒーターが損傷する原因になります。)
- 電極に端子カバーをビス A で固定してください。

注! 下記イラストはリボンヒーターですが、 組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は 同じです。





● 上側(対象: V-301-10WK)


注! 工場出荷時、V-301-10WK には組紐ヒーター が取り付けられています。 組紐ヒーターはリボン ヒーターに交換可能です。


V-301 にはリボンヒーターのみを使用しています。

- 注! 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、または リボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場 合、同じ加熱時間でシール状態が異なる場合 があります。シール状態を確認しながら適切な 加熱時間に調整してください。
 - 1 ヒーター上に貼り付けているガラステープ 13mm 幅を外します。
 - 2 左右双方電極のビスBを緩めてヒーターが左右 に張られていない状態にします。(電極カバーを 取り外す必要はありません。)

- 3 電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、 ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができま す。
- 4 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたまま、ヒーター止めビスCをドライバーで押しながら締め付けて固定します。
- 5 2で緩めたビスBを確実に締め付けヒーターが 左右に張られた状態にします。(ビスBの締め 付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態に ならずヒーターが損傷する原因になります。)
- 6 ヒーターの上に新しいガラステープ 13mm 幅を 貼り付けてください。

注! 下記イラストはリボンヒーターですが、 組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は 同じです。






10-3 ガラステープ 25mm 幅、サーコンシートの交換

【必要物】はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い等

ガラステープ 25mm 幅は単品販売しています。サーコンシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

- 1 「10-1 フローガラスシートのずらし方」「10-2 ヒーターの交換」を参照して、フローガラスシート、ヒーターを取り除いてください。
- 2 ヒーター下側のガラステープ 25mm 幅とサーコ ンシートをきれいにはがしてください。
 - 注! 粘着のりが残っている上にサーコンシート、ガラステープを貼りますと、シール面に悪影響をおこします。
- 3 新しいサーコンシートをシール部の長さより少し長めに貼り付けます。(1枚)
- 4 ガラステープ 25mm 幅をサーコンシートの上に 重ねて貼り付けます。約5mm ずつシール面の 外側(電極の上)から貼り付けてください。(1枚)
- 注! ガラステープ 25mm 幅の交換の際に、サーコンシートのホルダーへの貼り付け粘着力が低下していましたらガラステープとともにサーコンシートも交換してください。



10-4 シリコンゴム (白) の交換

【必要物】アルコール (エタノール) 【交換の目安】 シールが汚い等


シリコンゴム(白)は単品販売、補修部品セット販売しています。


V-301 のシリコンゴム (白) の交換

- 1 シリコンゴム (白) の上に貼ってあるガラステープ 13mm 幅をはがしてください。
- 2 シリコンゴム(白)を取り去ります。
- 3 圧着板に残った粘着のりをアルコール (エタノール) を使って取り除きます。
- 4 新しいシリコンゴム(白)を圧着板の端から順に (右イラストの圧着板のグレー部分に)丁寧に 貼ってください。
- 5 シリコンゴム (白) の上にガラステープ 13mm 幅 を貼ってください。

V-301-10WK のシリコンゴム (白) の交換

- 1 「10-2 ヒーターの交換」を参照して、上側ヒーターに貼り付けてあるガラステープ 13mm 幅と上側ヒーターを取り除いてください。
- シリコンゴム (白) の上に貼ってあるガラステープ 13mm 幅をはがしてください。
- 3 シリコンゴム(白)を取り去ります。
- 4 圧着板に残った粘着のりをアルコール (エタノール) を使って取り除きます。
- 5 新しいシリコンゴム(白)を圧着板の端から順に (右イラストの圧着板のグレー部分に)丁寧に 貼ってください。
- 6 新しいガラステープ 13mm 幅をシリコンゴム (白) の上に貼ってください。
- 7 1で外した上側ヒーターを取り付けます。
- 8 新しいガラステープ 13mm 幅を上側ヒーターの 上に貼ってください。
- 注! 右イラストは、図解のためにスポンジホルダーなどを外した状態で描いていますが、シリコンゴム(白)はスポンジホルダーなどを取り外すことなく交換することができます。
- 注! シリコンゴム (白) は貼り直しができません。






10-5 フィルターの清掃とエレメントの交換

【必要物】 フィルターケースが堅くて回らないときは モンキレンチ、ペンチ

【交換の目安】 脱気力が低い、脱気しない、フィルター 及びエレメントの詰まりがひどい

フィルター、フィルターエレメントは単品販売しています。 ノズルより吸い込まれてしまった米粒や異物は、製品側面のフィルターケースの中に蓄積されます。上記の【交換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順でフィルターエレメントの清掃、または交換を行ってください。

- 1 エレメントが目詰まりして脱気が弱くなったときや、 フィルターケースに物が詰まっているときは右イラ ストのようにフィルターケースを取り外して清掃して ください。
 - 汚れ、詰まりがひどい場合はフィルターエレメント を交換してください。
- 2 フィルターケースを外して、中のフィルターエレメントを左に回して抜き取り、新しいフィルターエレメントを差し込んでください。
 - 注! フィルターケースが堅くて回らないときは モンキレンチなどでケースの下側の六角 形の突起部を回して外してください。




10-6 ノズルの清掃と交換


【必 要 物】 プラスドライバー、六角レンチ(3mm) 【交換の目安】 脱気力が低い、脱気しない、ノズルが 詰まっている


上記の【交換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順でノズルの清掃、または交換を行ってください。


- 1 プラスドライバーで本体カバーを止めているビス を緩めます。上側に持ち上げ本体カバーを抜き 取ります。(右イラストは本体カバーを取り去った 状態です)
- 2 ノズルが収納された状態で復帰スプリングを外します。
 - 注! 復帰スプリングを紛失しないように注意 してください。
- 3 ノズルホルダー側面のキャップボルトを六角レンチで緩めます。
- 4 圧着レバーを手で持ち上げノズルを引き抜き清掃してください。
 - 注! ノズルが抜けにくい場合は、クランプ部 にマイナスドライバーを入れてクランプ部 をひろげてください。
 - 注! 汚れ、詰まりがひどい場合はノズルを交換してください。
- 5 ノズルをノズルホルダーに取りつけ、キャップボルトで締めつけ、固定してください。ノズルを取り付ける時は、ノズルの上面が上になる状態にセットし、圧着レバーに対して平行になるように取り付けてください。


6 復帰スプリングを取り付ける時は、上から2番目のイラストを参照して、元の箇所に正しく取り付けてください。











10-7 ノズル継手の清掃と交換


【必 要 物】 プラスドライバー、六角レンチ(3mm) 【交換の目安】 脱気力が低い、脱気しない、ノズル継 手が詰まっている


上記の【交換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順でノズル継手の清掃、または交換を行ってください。

1 「**10-6 ノズルの清掃と交換**」を参照して、ノズルを外してください。

注! 復帰スプリングを紛失しないように注意 してください。

2 キャップボルトを緩め、ノズル継手固定板を外します。






3 フィルターからノズル側のホースを抜きます。



4 ノズル継手を引き出しホースを外し、清掃します。 汚れ、詰まりがひどい場合はノズル継手を交換 してください。




5 1~4の逆の手順でノズル継ぎ手を元の箇所に 正しく取付けてください。

10-8 ホースの外し方

給・脱気配管のホースを抜き差しする時は、エルボ継 手の開放リングを指先で押しながら、ホースを抜いてくだ えい。

ホースを継手に差し込むときはそのまま差し込んでくださ い。コレットの逆止め効果でホースは抜けません。また、 継手のVシールにより気密状態を保ちます。

<u>↑ 注意</u> ホースの差し込みが少ないと(18mm 以下) エ ア漏れを起こし脱気力が低下しますので確実に ホースを差し込んでください。



11 シール圧力の調整方法


使用する袋(フィルム)の材質や厚さによって適切なシール圧力が異なります。 初めて製品を使う時、及び袋を変更してシールがうまくできなくなった時はシール圧力を調整してください。

<u></u> 警告

調整をしている途中でマイクロスイッチが ON の状態になると危険ですので、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

- テーブルを押し下げると、調整ネジの頭が本体 カバー上の調整穴から見えるようになります。
- 附属品のプラスドライバーを穴に差し込んで調整 ネジを回してシール圧力の増減を調整します。
- 左に回すと、シール圧力は増大します。 矢印の(H)方向
- 右に回すと、シール圧力は減少します。 矢印の(L)方向

[⚠ 注意] 調整ビスを大きく締めすぎたり、緩めす ぎると部品を破損させたり、部品の連 結が外れたりしますので、注意して調整 を行ってください。



テーブルを押して一番下まで下げる